

## Fiche d'entretien lame terrasse pin autoclave

La Maison du Parquet 131 rue de Montreuil 75011 Paris

Tél : 01 43 73 80 80 - Fax : 01 43 73 50 20

[www.lamaisonduparquet.com](http://www.lamaisonduparquet.com) - [Imdp@lababois.fr](mailto:Imdp@lababois.fr)

### CONSEIL D'ENTRETIEN :

Lavez régulièrement les lames à l'aide d'un produit spécial terrasse, d'eau chaude et d'une brosse souple. Des mousses peuvent apparaître sur le bois, particulièrement en cas de forte humidité ; pour celles-ci ou des salissures tenaces, utilisez un nettoyant un antimousse, puis rincez soigneusement.

CONSEIL DE POSE : Pour toute mise en oeuvre d'un platelage bois, veuillez vous référer au DTU 51.4

- Avant de procéder à l'installation, gardez les lames de terrasse au sec et à l'abri des intempéries, en veillant à les surélever pour éviter tout contact avec le sol.
- Le sous-plancher et les lambourdes doivent être d'une classe de durabilité appropriée, et leur répartition doit permettre une circulation d'air adéquate sous les lames.
- Afin d'éviter les remontées d'humidité, les lambourdes doivent être recouvertes d'une bande de protection.
- Fixez les lames méthodiquement par rangs, en allant d'un côté de la terrasse à l'autre, rangée après rangée.
- Veillez à préserver un espace de 5 mm entre les bords des lames, et 1-2 mm à leurs extrémités.

Les coupes doivent être retraitées avec un produit de traitement après coupe et, au besoin, avec un produit de finition conforme au produit d'origine.

Pour une utilisation en contact avec le sol, tout usinage est à proscrire.